





- @ = nom du canal pour une mise en service logicielle (exemple).
- 1 = ligne de bus; 2 = boîtier de montage encastré ; 3 = mécanisme appareil ; 4 = bague-support ; 5 = alimentation 230 V

## Mise en service

L'appareil raccordé à la ligne de bus est détecté automatiquement par le système à l'issue de quelques secondes. Un paramétrage des appareils en vue de l'exécution de fonctions supplémentaires est nécessaire.

- Des informations détaillées sur la mise en service et le paramétrage sont disponibles dans le manuel technique et l'aide en ligne du System Access Point ([www.abb.com/freethehome](http://www.abb.com/freethehome)).
- La mise à jour du logiciel est réalisée par le biais du System Access Point.

## Autres caractéristiques produit :

- LED vertes en tant que lumière d'orientation/affichage de l'état
- Caches interchangeable munis des symboles correspondants

## Service

**Busch-Jaeger Elektro GmbH - Une société du groupe ABB,**  
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,  
**[www.BUSCH-JAEGER.com](http://www.BUSCH-JAEGER.com) ; tél. : +49 2351 956-1600**

②=用于调试软件的通道名称（示例）

- 1 = 总线；2 = 封装安装盒；3 = 设备接头；4 = 支撑环；5 = 230 V 引线

**调试**

数秒钟后，系统将自动识别与总线连接的设备。为了执行辅助功能，必须设置设备参数。

- 调试和参数设置的详细信息位于技术手册和“System Access Point”在线帮助中 ([www.abb.com/freethehome](http://www.abb.com/freethehome))。
- 通过 System Access Point 更新固件。

**其它产品特点：**

- 用作定向光/状态显示的绿色 LED
- 带相应符号的可更换盖板

**维修**

Busch-Jaeger Elektro GmbH - ABB 集团旗下企业，  
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,  
[www.BUSCH-JAEGER.com](http://www.BUSCH-JAEGER.com)；电话：**+86 400-820-9696**

Ⓐ = nome do canal para colocação em funcionamento do software (exemplo)

- 1 = linha de barramento; 2 = caixa de montagem embutida;
- 3 = guarnição do aparelho; 4 = anel de suporte;
- 5 = linha de alimentação 230 V

## Colocação em funcionamento

O aparelho conectado na linha de barramento é detectado automaticamente pelo sistema após alguns segundos. Os aparelhos devem ser parametrizados para a execução de funções adicionais.

- Informações detalhadas sobre a colocação em funcionamento e parametrização encontram-se no manual técnico e na ajuda online do System Access Point ([www.abb.com/freethome](http://www.abb.com/freethome)).
- A atualização do firmware é feita através do System Access Point.

## Outras características do produto:

- LEDs verdes como luz de orientação/indicador de estado
- Coberturas substituíveis com os respectivos símbolos

## Serviço

Busch-Jaeger Elektro GmbH - uma empresa do grupo ABB,  
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,  
www.BUSCH-JAEGER.com; **Tel: 08000149111**